

Belagsart	Textilbelag mit TR, VR, Latex-Schaumrücken	Textilbelag mit Juterücken, Webbelag	Textilbelag mit PVC-Rücken	Nadelvliesbelag	Linoleum	PVC-Belag homogen, mit Vliesrücken, CV-Beläge	PVC Designbelag	Kautschukbelag
Klebstoff	WAKOL D 3240 WAKOL D 3270 WAKOL D 3304 WAKOL D 3307 WAKOL D 3308 WAKOL D 3309 WAKOL D 3360	WAKOL D 3240 WAKOL D 3304 WAKOL D 3307 WAKOL D 3308 WAKOL D 3309 WAKOL D 3360	WAKOL D 3240 WAKOL D 3307 WAKOL D 3318 WAKOL D 3320 WAKOL D 3360	WAKOL D 3240 WAKOL D 3304 WAKOL D 3308 WAKOL D 3309 WAKOL D 3360	WAKOL D 3240 WAKOL D 3304 WAKOL D 3318 WAKOL D 3360	WAKOL D 3240 WAKOL D 3307 WAKOL D 3318 WAKOL D 3320 WAKOL D 3360 WAKOL PU 270	WAKOL D 3307 WAKOL D 3318 WAKOL D 3320 WAKOL D 3330* WAKOL D 3360 WAKOL PU 270	WAKOL D 3318 WAKOL D 3360 WAKOL PU 270
Spachtelmasse	WAKOL Z 615 Ausgleichsmasse, staubarm WAKOL Z 670 Holzbodenspachtelmasse WAKOL A 620 Anhydritausgleichsmasse (nicht unter Kautschukbelag einsetzen)							
Vorstrich	WAKOL D 3035 Dispersionsvorstrich oder WAKOL D 3040 Vorstrichkonzentrat 1:2 mit Wasser verdünnt Trockenzeit 2-4 Stunden							
Vorarbeiten	Untergrund absaugen							
Untergrund	Norit TE 20 mm und 25 mm							

Bei Fragen erreichen Sie die Anwendungstechnik unter +49/(0)6331 8001-187

\*Vorstreichen der Spachtelmasse mit WAKOL D 3035 oder WAKOL D 3040 1:2 mit Wasser verdünnt, Trockenzeiten beachten.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter und die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung.

Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen Ihre Gültigkeit.