

WAKOL D 3308 Mattlim

Teknisk information

Användningsområde

Dispensionslim enligt DIN EN ISO 22636 för läggning av

- Tuftade golvmattor med undersida i fibertextil, textil, jute eller latex
 - vävda golvmattor
 - nålfiltsmattor
 - PVC-mattor/dämpade vinylmattor med fibertygsbaksida
- på absorberande underlag med adekvat förbehandling inomhus.

Särskilda egenskaper



- utan lösningsmedel enligt definitionen i TRGS 610

- 1) GEV-klassning EMICODE EC1 PLUS: mycket låg emission
- 2) Emissionsklassning enligt fransk lagstiftning
- 3) Dispensionsgolvmaterial utan lösningsmedel
- 4) Emissionstestad byggprodukt enligt DIBt-principerna: Wakol GmbH, 66954 Pirmasens
- 5) Polskt B-tecken för byggprodukt i enlighet med EN 14259
- 6) Skeppsutrustningsprodukt enligt direktiv 2014/90/EU anmält organ 0736 modul B och D. Försäkran om överensstämmelse finns på www.wakol.de
- 7) Lämpligt för golvvärme
- 8) Lämpligt för stolshjul

Tekniska data

Basmaterial:	Akrylatdispersion
Luftningstid:	ca. 5-10 minuter beroende på spackeltandning, underlag och beläggning
Läggningstid	ca. 10-15 minuter
Rengöringsmedel:	vatten, innan limmet torkat
Förvaringstemperatur:	Inte under +5 °C, frostkänsligt
Förvaringstid:	12 månader i rumstemperatur

Appliceringssätt och åtgång⁹⁾

TKB A2	300-350 g/m ²	PVC-mattor/dämpade vinylmattor med fibertygsbaksida
TKB B1	400-450 g/m ²	Tuftade golvmattor med undersida i fibertextil, textil, jute eller latex
TKB B2	475-525 g/m ²	Tuftade golvmattor med grovstrukturerad undersida vävda golvmattor nålfiltsbeläggningar

9) Åtgången beror på ytstrukturen och underlagets absorption.

Underlag

Underlaget och omgivningsklimatet måste motsvara kraven för gällande standarder och datablad. Det måste vara ständigt torrt, fast, jämnt och fritt från sprickor, föroreningar och limhämmande ämnen.

Icke absorberande och ojämna underlag ska bestrykas med motsvarande Wakol-utjämningsmassa. Se den tekniska informationen angående grundning och spackling.

Hantering

Rör om limmet ordentligt före användning. Stryk ut det jämnt på underlaget med en tandad skrapa. Undvik limansamlingar. Passa in beläggningen efter angiven luftningstid och gnid fast den noga. Gnid igen efter en kort stund.

Kanter som står upp kan behöva tyngas ner tills limmet fäst.

Viktiga anvisningar

Bearbeta inte under +15 °C golvtemperatur och inte under +18 °C rumstemperatur. Relativ luftfuktighet bör vara mellan 40 % - 65 %, max 75 %. Alla uppgifter gäller vid ca 20 °C och 50 % relativ luftfuktighet. Vid kallt väder måste alla golvmaterial i god tid tas in i ett uppvärmt rum.

Använd WAKOL D 3320 PVC-lim för läggning av textilgolv med baksida av PUR-skum.

För fartygskonstruktion är max application 450 g/m².

Vi garanterar att våra produkter alltid håller samma höga kvalitet. Alla uppgifter baseras på test och mångårig praktisk erfarenhet och gäller standardhantering. Mångfalden av material som används och olika byggförhållanden som vi inte kan påverka, innebär att inga krav kan ställas på dessa uppgifter. Därför rekommenderar vi att egna tester görs innan arbetet påbörjas. Följ beläggningstillverkarens monteringsanvisningar och beskrivningarna i aktuella gällande standarder och informationsblad. Vi står gärna till tjänst med teknisk rådgivning.

Senaste versionen av produktdatabladen hittar du under www.wakol.com.

Denna tekniska information per den 16.01.2024 ersätter alla föregående versioner.