

WAKOL PU 272 Adhesivo para césped artificial

Información técnica

Ámbito de aplicación

Adhesivo PU de 2 componentes coloreado en verde para la instalación de césped artificial

- Tapajuntas de poliéster
- soleras absorbentes y no absorbentes
- soleras húmedas pero con superficie secada con capacidad de drenaje en exteriores.

Características especiales



1) No aplicable, puesto que existe un comportamiento de emisiones considerablemente mejor en comparación con GISCODE S 0,5

Datos técnicos

Materia prima base:	Poliuretano
Relación de mezcla:	10,7 partes en peso del componente A + 1 partes en peso del componente B
Tiempo de evaporación:	ninguno
Tiempo abierto:	aprox. 90 minutos
Tiempo de la mezcla:	aprox. 80 minutos
Tiempo de fraguado:	aprox. 24 horas
Temperatura de aplicación:	+10 °C hasta +35 °C
Producto de limpieza:	Toallitas limpiadoras WAKOL RT 5960, antes de que el adhesivo fragüe
Tiempo de almacenamiento:	12 meses a temperatura ambiente
Temperatura de almacenamiento:	no sensible al congelamiento

Modo de aplicación y consumo²⁾

TKB B2 850 -1050 g/m² en toda la superficie o el la zona de la unión (en toda la superficie sobre la cinta de unión)

2) El consumo depende de la estructura superficial y de la capacidad de absorción de la solera.

Soleras

La solera con capacidad de drenaje debe ser adecuada para el uso previsto y debe ser firme, lisa y no debe presentar grietas, suciedad ni otras sustancias que impidan el pegado. La superficie de la solera y el pavimento debe haberse secado.

Aplicación

Vaciar el contenido completo del envase del endurecedor en el envase de la resina y mezclar intensamente los dos componentes con un aparato agitador y durante por lo menos 3 minutos, hasta que se tenga un tono de color uniforme y desaparezcan las estrías.

La aplicación se hace de manera uniforme con espátula dentada y evitando acumulaciones de adhesivo. Colocar el pavimento y presionarlo bien, aplicar peso sobre los extremos del pavimento hasta que el adhesivo fragüe. Comprobar que el dorso del pavimento se empape completamente.

No se debe transitar en las primeras 4 - 6 horas sobre las superficies instaladas.

Después de 24 - 48 horas se ha alcanzado la resistencia final y se puede aplicar todo el peso al encolado.

Limpiar las herramientas inmediatamente después del uso con WAKOL RT 5960 Toallitas Limpiadoras. Una vez fraguado, el adhesivo solo se puede eliminar mecánicamente.

Indicaciones importantes

No se debe utilizar con una temperatura del suelo por debajo de +15 °C y una temperatura ambiente por debajo de +18 °C; la humedad del aire de la estancia debe estar preferiblemente entre el 40 % y el 65 %, máximo el 75 %. Los datos son para una temperatura de unos 20 °C y una humedad relativa del aire del 50 % aproximadamente.

En climas fríos, atemperar con antelación todos los materiales de instalación en el recinto calefactado.

Nosotros garantizamos la alta calidad constante de nuestros productos. Todos los datos se basan en ensayos y en la experiencia práctica de muchos años y se refieren a condiciones normalizadas. La gran variedad de materiales empleados y las diferentes condiciones en las obras, que escapan a nuestro control, invalidan las reclamaciones basadas en estos datos. Por eso, recomendamos hacer suficientes ensayos propios. Tener en cuenta las instrucciones de instalación del fabricante del pavimento, así como las hojas informativas y las normas

vigentes actualmente. Por lo demás, quedamos a su entera disposición en caso de requerir asesoramiento técnico.

Las hojas de datos del producto se encuentran en su versión más reciente en www.wakol.com.

Con la aparición de esta información técnica, de fecha 13.02.2020, todas las versiones anteriores pierden su validez.