

Naprawa ubytków za pomocą WAKOL MS 335 Żywica naprawcza

WAKOL®
Anspruch verbindet



1. Zlokalizować miejsce ubytku i okleić miejsce wiercenia



2. Nawiercić miejsce ubytku prostopadle, w razie potrzeby wykonać dodatkowe wiercenia



3. Wprowadzić do pojemnika strzykawką 25 ml wody (na 300 ml WAKOL MS 335 Żywica naprawcza)



4. Wlać 300 ml WAKOL MS 335 Żywica naprawcza do pojemnika pomiarowego



5. Mieszać wodę małym mieszadłem łopatkowym przez co najmniej jedną minutę do uzyskania jednorodnej masy.
Czas aplikacji: ok. 15 minut.



6. Napełnić strzykawkę mieszanką i włożyć do wywierconego otworu



7. Wstrzyknąć mieszankę do miejsca ubytku. Użyć większej ilości materiału jeśli zachodzi taka potrzeba. W razie potrzeby obciążać strefy powierzchni na ok. 2 godz



8. Zamknąć miejsca wiercenia w zwykły sposób

Różne, konkretne warunki występujące na placu budowy, które nie są nam uprzednio znane wykluczają zgłaszanie roszczeń na podstawie niniejszych danych. Dlatego zalecamy przeprowadzenie wystarczających własnych prób. Należy przestrzegać uznanych zasad branży, obowiązujących obecnie norm i informacji technicznych jak również instrukcji układania dostarczonych przez producenta wykładziny. Należy przestrzegać zaleceń odnośnie stosowania, które zawarte są w informacjach technicznych do poszczególnych produktów. Służymy pomocą w przypadku wątpliwości i zaleceniami na piśmie odnośnie układania w danym obiekcie. Wraz z ukazaniem się niniejszego zalecenia tracą ważność wszystkie poprzednie wersje.