



## Transportväska

Hård väska av plastmaterial med skumplastinlägg, WAKOL Applikator 90, spridarhuvud, två WAKOL Utbytesmunstycken på 200 mm, styrbygel 200 mm, laddare med laddningskabel och två batterier, två stativbyglar, samt spännband. Väskan är avsedd för förvaring och transport av WAKOL Applikator 90 med tillbehör.



## Laddare

Snabbladdare 110–240 volt

LED-lampornas innebörd:

- Rött kontinuerligt ljus: redo för drift
- ✱ Rött blinkande ljus: batteriet överhettat, för kallt eller defekt
- Grönt kontinuerligt ljus: batteriet fulladdat
- ✱ Grönt blinkande ljus: batteriet håller på att laddas



## Slangpåsemagasin

Magasinet är avsett som hållare åt Wakols parkettlim i slangpåse med en diameter på 88 mm.



## Drivning

Med den elektriska drivningen går det att limma utan ansträngning. Drivningen sitter på slangpåsemagasinet.



## Spridarhuvud

Spridarhuvudet skruvas fast för hand på magasinet. Innan arbetet påbörjas monteras styrbygeln på spridarhuvudet med ett WAKOL Utbytesmunstycke som passar parkettbredden.



## Styrbygel

Styrbygel av 5 mm stål. Arbetsbredden kan anpassas genom att styrbygeln och WAKOL Utbytesmunstycket byts ut. Finns i 200 mm (standardbredd) och 414 mm.



## WAKOL Utbytesmunstycken

Utbytesmunstycken i bredderna 200 mm och 400 mm och med olika avstånd mellan banden ("tänderna") för användning i WAKOL Applikator 90. Vid kortare pauser i arbetet kan dessa förses med lufttät maskering för senare behandling. Förpackningsstorlek: fem eller sju stycken per kartong.



## Väskans och stativets konstruktion

Stativet består av två delar och sticks in utifrån i hålen på locket och fixeras i den nedre väskhalvan.

1. Töm väskan, stäng den och lägg den platt på marken.
2. Stick in stativbyglarna i de därför avsedda hålen tills det tar stopp.

Tips: för att stabilisera stativet kan en kartong med slangpåsar läggas på väskan.



## Spridarhuvud: Sätt på eller byt styrbygel med WAKOL Utbytesmunstycke

1. Förbered en styrbygel med WAKOL Utbytesmunstycke med lämplig parkettbredd.
2. Snäpp på ett WAKOL Utbytesmunstycke och skruva fast.
3. Vid byte: lossa munstyckets fästsruvar, ta av munstycket och släng det. Avlägsna i förekommande fall förhårdnade limdroppar från matarstycket och sätt dit spridarhuvudet.

Obs: flytande limrester i förbindelsekanalen ska i regel inte avlägsnas.



## Sätta i Wakol Slangpåse

1. Lås upp kuggstången och dra tillbaka den ända till haken.
2. Skjut in Wakol Slangpåsen i WAKOL Applikator 90 och ta bort metallklämman.
3. Skruva dit spridarhuvudet.
4. Skjut kuggstången ända till slangpåsen (den del där det är kvar lim).
5. Plocka upp redskapet och applicera lim med applikatorn. Limräfflorna ska löpa i lägningsriktningen.
6. Skjut genast in parketten och tryck till den väl.
7. Ta av spridarhuvudet och placera det i hållaren.
8. Tryck ut den urpressade påsen med hjälp av drivningen.



## Övrigt

Förbered det använda redskapet enligt följande: limrester på magasinets insida och synlig smuts på skruvfästena måste omedelbart tas bort med WAKOL RT 5960 Rengöringsdukar. Limrester på insidan av matartratten gör man bäst i att låta härda.

Tänk på att alltid läsa den tekniska informationen innan du påbörjar arbetet.